



SC-01B START UP GUIDE



● "FOMA"、"iモード"、"mopera U"、"iモード.net"、"spモード"、"spモードロゴ"、"spモードフィルタ"は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSD およびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。● "Microsoft"、"Windows"、"Internet Explorer"、"Windows Mobile"、"Windows Live"は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です ●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)





一般電話などからの場合

፩ 0120-800-000

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc01b/









本冊子の内容は2010年9月現在のものです 2010.09

株式会社NTTドコモ

mode



SC-01Bでご利用いただける「SPモード」とは

spモードとはスマートフォン向けのインターネットサービスプロバイダ(ISP)です。 インターネット接続に加え、メールサービス、アクセス制限サービス、コンテンツ決済サービスなどをご利用いただけます。

月額使用料 315円(_{税抜}300円)

POINT 1

メールサービス*1

絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。 新着メールはすぐに受信。iモードのメールア ドレス(@docomo.ne.jp)を使える、楽しく便 利なメールサービス。

POINT 2 アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うために、出 会い系サイトなどの有害サイトをブロック する「spモードフィルタ」、「メールウイルス チェック」などのオブションサービスを利用 アキャオ

POINT 3 コンテンツ決済サービス*²

4桁のパスワードで簡単にスマートフォンで コンテンツを購入できる。ご利用代金は毎月 のケータイ料金と一緒にお支払い。あんし ん・簡単・便利なコンテンツ決済サービス。

**1 メールサービスをご利用いただくには、ドコモサイトからspモードメールアブリのダウンロードが必要です。spモードメールアブリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモードペスマートフォン>※編)をご覧ください。

**2 コンテンツ決済サービスに対応した有料コンテンツに限ります。

step 1

spモード設定

ここではspモードをご利用いただくために必要な、APN(接続先)の設定を行います。





「新しいモデム接 続の追加」をタッ プします。



タップします。

接続名に「spモード」と入力し、モデムの選択で「パケット通信(3G、GPRS)」を選択して、「次へ」をタップします。



します。

アクセスポイント 名に「spmode.ne. jp」と入力し、「次 へ」をタップします。



「ユーザー名」「バスワード」「ドメイン」は空欄のまま「完了」をタップします。
の手順の画面が表示されますので、「既存の接続を管理」をタップし、APNが正常に設定されているか確認後、「電のでいるがなン」を押してホーム画面に戻ります。

step 2

spモードメールアプリのダウンロード

メールサービスをご利用いただく前に、spモードメールアプリをドコモサイトからダウンロードしていただく必要があります。
**spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
**spモードメールアプリをダウンロードするにはWindows Live™ IDが必要です。

Windows Live™ IDの登録を行います。

「スタート | をタップします。

*既にWindows Live IDをお持ちの方は、以下の手順は不要となります



画面を下にスクロールして、「Windows Live」 をタップします。

「ここをクリックしてサインインします。」をタップします。



「電子メール アドレス」、「パスワード」は空欄のまま「Windows Live IDの作成」をタップします。

必要な項目を入力し、内容 を確認して「同意する」を タップします。

02

【入力必須項目】


- ●Windows Live ID…任意のWindows Live IDを入力します。
- ●パスワード/パスワードの確認… Windows Liveにサインインする際に使用するパスワードを 2か所に入力します。パスワードの長さは6文字以上で、 大文字と小文字の区別があります。

●生まれた年(西暦)

※Windows Live IDは、パソコンからも取得可能です。 http://windowslive.jp.msn.com/guide/dl/step1.htm



spモードメールアプリのダウンロード





面に戻ります。

をタップします。

Windows® Maketplace for Mobileのバージョンアップを行います。 * 既に最新のバージョンの場合は、以下の手順は発生しません。





Windows Marketplace for Mobileの契約書とプライバシーに関する声明を確認し、「承諾」をタップします。

※⑤の画面の前にホーム画面が表示された場合は、「スタート」をタップし
しの画面を表示させます。

Marketplaceのトップページが表示されたらダウンロードは完了です。「電源/終了ボタン」を押してホーム画面に戻ります。

03

る画面が表示されます。

spモードメールアプリのダウンロード

spモードメールアプリのダウンロードを行います。



「スタート」をタップ します。



[Internet Explorer] をタップします。

ドコモサイトが表示 されましたら、「メー ルアプリダウンロー ド | をタップします。

(SHEER O

3 ドコモサイト

※ドコモサイトURL http://www.dcm-gate.com



画面を下にスクロー ルし、「メールアプリ ダウンロード(準備) | をタップします。



ダウンロードを確認 する画面が表示され ますので、「ダウン ロード後にファイル を開く」にチェック をし、「はい」をタッ プします。



ていることを確認 し、「インストール」 をタップします。 ※microSDカードおよび

デバイスが選択され

microSDHCカードが端末 に挿入されていない場合は、 本画面は表示されません。



インストールを実施 している画面が表示 されます。



MarketpleceLink.CAB はデバイスに正常につ ストールされました。

さらにデータ記憶球域が必要な場合は、インス トールしたプログラムを呼称することができます。

52 ¥4 € € 63

し、「OK」をタップ してホーム画面に戻 ります。



「スタート」をタップ します。



[Internet Explorer] をタップします。



ドコモサイトが表示 されましたら、「メー ルアプリダウンロー ド | をタップします。



画面を下にスクロー ルし、「メールアプリ ダウンロード(本体)」 をタップします。



インストール画面が 表示されますので、 「インストール」を タップします。



Windows Live ID とパスワードを入力 し、「サインイン」を タップします。



インストールを実施 している画面が表示 されます。



ソフトウェア利用許諾 契約書の内容を確認 し、「承諾」をタップ します。

06



インストールを実施 している画面が表示 されます。

イアログが表示され ますので、「はい」を タップして再起動を 行います。



「スタート」をタップし、 メニュー画面にsp モードメールのアイ コンが表示されたら 完了です。

⊞ ¼i≠ ⊞ X pModeMall.cab をインストールしています... 総文字を正しく表示するための and notice 再起動が完了した後、 再起動を確認するダ

05